Concentrateur HDMI à 4 ports

1518896

Avertissement :

IMPORTANTES MISES EN GARDE CONCERNANT LE CONCENTRATEUR HDMI VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES

1. Lisez ces instructions - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
2. Conservez ces instructions – Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour références ultérieures.
3. Tenez compte de tous les avertissements – Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil et dans le manuel d'instructions de fonctionnement.
4. Suivez toutes les instructions – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
5. Nettoyage – Débranchez l'appareil de la prise de courant avant le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosols. Nettoyez avec un linge sec seulement.
6. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant car ils peuvent causer des dangers.
7. Eau et humidité - N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures et aucun objet rempli d'eau comme un vase ne doit être placé sur l'appareil. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
8. Accessoires – Ne placez pas ce produit sur un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table instable.
Utilisez-le seulement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant et doit se faire à l'aide d'un accessoire de montage recommandé par le fabricant.
9. La combinaison d'un appareil et d'un chariot devrait être déplacée avec prudence. Les arrêts rapides, la force excessive et les surfaces irrégulières risquent de faire renverser l'appareil et le chariot.
10. Ventilation – Les fentes et les ouvertures dans le boîtier servent à la ventilation et assure le bon fonctionnement de l'appareil. Ainsi, pour protéger l'appareil contre la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou recouvertes. Ces ouvertures ne devraient jamais être bloquées par l'utilisation de ce produit sur un lit, un sofa, un tapis ou tout autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère à moins de fournir une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant aient été respectées.
11. Source d'alimentation – Ce produit devrait seulement être utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de fabrication. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation à votre résidence, consultez votre détaillant ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les produits conçus pour l'alimentation par piles, ou par une autre source, référez-vous à leur mode d'emploi respectif.
12. Mise à la terre ou polarisation – Ce produit est équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif et polarisé (une fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, tournez la fiche. Si vous ne pouvez toujours pas insérer la fiche dans la prise, communiquez avec un électricien pour le remplacement de la prise désuète. N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé. Avertissement alternatif : Ce produit est équipé d'une fiche de type - mise à la terre à trois broches, possédant une troisième broche (de mise à la terre). Cette fiche se branchera seulement à une prise de courant de type mise à la terre. Il s'agit d'une mesure de sécurité, si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise désuète. N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type - mise à la terre.
13. Protection du cordon d'alimentation – Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas se faire marcher dessus ou se faire coïncer par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où ils sortent du produit.
14. Fiche de branchement protectrice – Ce produit est muni d'une fiche de branchement possédant une protection contre les surcharges. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Consultez le manuel d'instructions pour le remplacement ou la réinitialisation du dispositif protecteur. Si le remplacement de la fiche est requis, assurez-vous que le technicien de service utilise la fiche de remplacement spécifiée par le fabricant possédant la même protection contre les surcharges que la fiche originale.
15. Mise à la terre d'une antenne extérieure - Si une antenne extérieure ou un système de câble est branché au produit, assurez-vous que l'antenne ou que le système de câble soit mis à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surcharges et les charges statiques pouvant se former. L'article 810 du code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, fourni de l'information concernant la mise à la terre appropriée du mat et d'une structure de support, de la mise à la terre du fil de connexion à une antenne, des conducteurs de mise à la terre et de leurs dimensions, de l'emplacement d'une antenne, de la connexion à une prise de terre, et aux exigences d'une prise de terre.

Avis aux utilisateurs

Le système pourrait causer des parasites à la télé ou la radio même lors d'un fonctionnement convenable. Pour déterminer si le système cause les parasites, veuillez l'arrêter pour faire un essai. Si les parasites disparaissent, le système est la cause des parasites.



Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- En communiquez avec le magasin de produits électroniques le plus près de chez vous pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif se conforme à la partie 15 des lois FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas causer de l'interférence nuisible, et
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui pourrait causer son mauvais fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressivement approuvées par le parti responsable peuvent enlever à l'utilisateur l'autorité de faire fonctionner l'équipement.

Déclaration du ministère des Communications du Canada

Respect des normes-Classe B :— Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

INTRODUCTION

Le concentrateur HDMI à 4 ports permet d'avoir accès à quatre dispositifs HDMI, sur un écran HDMI. Le concentrateur HDMI à 4 ports permet d'alterner entre quatre dispositifs HDMI à l'aide d'un moniteur compatible avec HDMI ou d'un projeteur. Connectez simplement votre écran télé HD à la sortie du moniteur du concentrateur. Le concentrateur HDMI à 4 ports peut aussi être placé à l'extrémité d'un long câble HDMI afin de générer le signal HDMI.

Caractéristiques

• Alterne aisément entre 4 sources HDMI
• Supporte les résolutions 480p, 720p, 1080i et 1080p
• Supporte le PC : VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA (1 600 x 1 200) et WQXGA
• Supporte le plus haut lien HDMI simple de la résolution vidéo (V 1.3 Deep Color)
• Supporte le plus haut signal audio numérique HDMI
• Les câbles HDMI à HDMI sont utilisés pour connecter les entrées et la sortie du concentrateur.
• Vous pouvez alterner entre les entrées à l'aide de la télécommande.
• Supporte le format audio.
• Audio numérique condensé (Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS etc.)
• audio de qualité CD toujours disponible, canaux audio multiples de 16 bit ou plus, vitesse de 32/44,1/88,2/96/176,4/192 kHz

Comprend :

• Concentrateur HDMI à 4 ports
• Adaptateur CC à 5 V
• Télécommande
• Manuel de l'utilisateur

DESCRIPTION DES PANNEAUX

Panneau avant

1. Port d'entrée
2. Capteur infrarouge
3. Indicateur DEL d'alimentation
4. Indicateur DEL – Entrée DEL 1
5. Indicateur DEL – Entrée DEL 2
6. Indicateur DEL – Entrée DEL 3
7. Indicateur DEL – Entrée DEL 4
8. Port d'entrée HDMI 1



Panneau arrière

1. Prise d'alimentation c.c.
2. Port d'entrée HDMI 2
3. Port d'entrée HDMI 3
4. Port d'entrée HDMI 4
5. Port de sortie HDMI



Télécommande

- Bouton d'alimentation ON/OFF
- Clavier à 4 chiffres (1-2-3-4 seront utilisés pour naviguer parmi les entrées)
- Bouton d'alternance pour la sélection des ports d'entrée en séquence
- Pile au lithium de 3 V comprise
- Remplacez la pile par une pile CR2025 en vente à votre magasin La Source par Circuit City local.



Installation:

Comment commander le concentrateur HDMI à 4 ports à vos appareils

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation CC dans la prise CC de 5 V du concentrateur HDMI à 4 ports ainsi qu'à une prise de courant.
2. Branchez les câbles provenant des sources HDMI aux entrées HDMI.
3. Branchez le câble de la sortie du concentrateur HDMI à 4 ports à la prise d'entrée d'un moniteur télé HD.

Comment commander le concentrateur HDMI à 4 ports

1. L'appareil n'est pas muni d'un interrupteur d'alimentation. La tension est obtenue lors du branchement de l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur le sélecteur de la source d'entrée situé sur le panneau avant du concentrateur pour passer d'une source d'entrée à une autre. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour sélectionner une source d'entrée directement.

SPÉCIFICATIONS:

Bande d'amplification vidéo	2,25 Gbps
Signal d'entrée vidéo	0,5 volt p-p
Type de connecteur d'entrée	HDMI type A femelle
Type de connecteur de sortie	HDMI type A femelle
Source d'alimentation	100 – 240 V CA 50/60 Hz
Sortie de l'adaptateur d'alimentation	5 V CC 2 A
Poids	98 g
Dimensions	142 mm (L) x 68 mm (P) x 24 mm (H)

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE ORBYX ELECTRONICS

ORBYX Electronics garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant ORBYX Electronics où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. ORBYX Electronics se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.
La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie ORBYX Electronics ou chez un détaillant ORBYX Electronics et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où ORBYX Electronics exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé au Canada pour
Orbyx Electronics,
Concord, Canada, L4K 4M3
Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter notre site Internet au www.orbyxelectronics.com ou téléphonez au 1-866-363-3059

Garantie Limitée

© 2008/2009 ORBYX Electronics.
Tous droits réservés.